


SCHNELLSTART: smart time PLUS mit Serie 970

1

► smart time PLUS

Onlinehilfe: <https://manual.smarttimeplus.com>



M / ↵	Hauptmenü aufrufen; Funktionen anwählen; Speichern aktivieren
ESC	Vorgang abbrechen; zum vorherigen Schritt zurückkehren
OK	Bedienschritt übernehmen; Eingabe speichern
</>/^/v	Navigationstasten; innerhalb eines Menüs scrollen; Optionen auswählen
F1 ... F8	Funktionstasten; vordefiniert mit 8 Abwesenheitsgründen (Funktionscodes)
←	Vorherige Stelle der Eingabe löschen; Funktionstaste (Belegungsauswahl)
i	Informationstaste
*	Informationstaste; Im Eingabemodus: wechseln zwischen Text, Ziffern, Zeichen; In Listenfenstern: seitenweise abwärts blättern
#	Informationstaste; Im Eingabemodus: Leerzeichen einfügen; In Listenfenstern: seitenweise abwärts blättern





1	Mini-USB-Anschluss (nur für Servicezwecke)
2	USB-Anschluss für Datentransfer über USB-Speicher
3	Reset (Terminal-Neustart; z.B., wenn keine Benutzereingabe mehr möglich ist)
4	Steckplatz für SIM-Karte (optional)
5	Akku-Fach (Akku optional)
6	Sabotagekontakt
7 8	Anschlussleiste (optional) / Anschluss Steckverbinder an externe 12 V-Quelle
9	Anschluss Netzteil DC 12V
10	Netzwerkanschluss TCP/IP
11	USB-Anschluss

* Das Display und der Fingerabdruck-Leser sind mit einer Schutzfolie versehen. Entfernen Sie diese bei Bedarf.

SCHNELLSTART: smart time PLUS mit Serie 970

2

Lieferumfang: Software smart time PLUS (lt. Bestellung; Downloadlink); Terminal NTA oder NTB 970 lt. Bestellung; Wandhalterung, Montagematerial, USB-Kabel, Steckernetzteil 12 V/1,5 A



1 Terminal montieren und anschließen

Montieren

- Variante Standgerät:**
Terminal auf eine ebene Fläche stellen.
- Variante Wandmontage:**
 - Mittels Bohrschablone auf der Montagestelle vier Löcher bohren (Abstand zwischen Unterkannte Terminal und Fußboden ca. 130 cm).
 - Abdichtplatte und Metallhalterung mit Dübeln und Schrauben an der Wand befestigen. (A)
 - Terminal in die Metallhalterung setzen und mit der kleinen Schraube fixieren. (B)

Anschließen

Das Terminal verfügt über folgende Möglichkeiten zur Spannungsversorgung:

- Steckernetzteil (C):** Steckernetzteil mit dem Terminal verbinden und an eine 230 V-Steckdose anschließen.
- Steckverbinder (D):** Anschluss externe 12 V-Quelle

2 Software installieren und lizenzieren

Installieren (Einzelplatz)

- Im Internet-Browser Link aufrufen:
<https://cd.smarttimeplus.com/version9.html>,
Installationsdatei downloaden, entpacken und starten.
 - Informationen zur Client-/Server-Installation unter <https://manual.smarttimeplus.com>

Lizenzieren (Einzelplatz)

- Software auf dem PC starten.
- Vierzehnstellige Seriennummer eingeben (befindet sich auf dem Packzettel, der Rechnung und in der zugesandten E-Mail).
- Optionsschalter **Vollversion** aktivieren.
- Auf **Aktivieren** klicken. Die Software wird über das Internet registriert. Es öffnet sich das Anmeldefenster.
 - Erstmaliges Öffnen der Software:
Benutzername: admin
Passwort: Eingabefeld frei lassen
- Auf  klicken. Monatsübersicht wird geöffnet.



Die detaillierten Informationen zur sicheren Anwendung finden Sie in der Software unter **Hilfe/Hilfe**.

3 Kommunikation einstellen

Terminal

Voraussetzung: Das Terminal ist über ein Netzkabel mit dem Netzwerk verbunden.

- Terminal einschalten und Taste **M** /  drücken.
- Kommunikation** / **LAN** und **[OK]** wählen.
Eine frei verfügbare IP-Adresse aus dem bestehenden Netzwerk eintragen (die Standard-IP-Adresse des Terminals 192.168.1.201 entsprechend anpassen).

Software

- Im Menü **Extras** | **Terminal** | **Terminaldefinition** Bezeichner, Schnittstelle und aktuelle IP-Adresse des Terminals eintragen.
- Im Menü **Kommunikation** | **Senden/Empfangen** Terminal auswählen und Funktion **Uhren synchronisieren** ausführen, um die Verbindung zu testen.



Das vollständige Terminalhandbuch finden Sie in der **Onlinehilfe** unter **PDF Handbücher**.



Achtung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil.

